


SONY®

ERS-210



- バッテリーロック表示が赤くなっている間は、絶対に“メモリースティック”を取り出さないでください。
- Do not remove the “Memory Stick” while the battery pack lock indicator appears red.
- Ne retirez pas le “Memory Stick” alors que l’indicateur de verrouillage de la batterie est rouge.
- Nehmen Sie den „Memory Stick“ nicht heraus, solange die Verriegelungsanzeige für den Akku rot leuchtet.

4-652-837-01(1)

Sony Corporation ©2000 Printed in Japan